

# notice de montage division perforée

**Fournitures :** Colle blanche, cire, pigment vert, bleu, et rouge, feutre posca noir, scotch.

**Outils :** Pinceau, chiffons.

- Tout d'abord avec du scotch délimiter la zone qui restera neutre. Commencer par faire la zone en cire incolore. Cirer, laisser sécher, puis faire briller.
- On peut cirer tout ce qui reste neutre en même temps (tables de divisions, boîtes, supports)
- On décolle le scotch et on le positionne sur la zone qui vient d'être cirée, pour protéger l'extrémité.
- Cirer la zone avec les chiffres avec de la cire colorée (compter environ un sachet de pigment pour environ 50 g de cire liquide, on peut délayer plus).  
(Avec votre pigment mélangé à la cire, vous pourrez faire d'autres matériels : cylindres, triangles constructeurs, formes superposées par exemple)
- Bien égaliser la couleur, puis laisser sécher, faire briller en faisant attention à ne pas tacher la zone neutre.
- Une fois que tout est ciré, coller le fond sur la table perforée, mettre sous presse (des bouteilles ou des boîtes de conserve font très bien l'affaire).
- On peut ensuite reprendre les chiffres au feutre posca, pour qu'ils soient bien marqués. (bien veiller à ce que le bois soit d'abord ciré avant d'aborder cette étape).
- Pour le montage de la boîte des quilles, se reporter à la notice : montage de boîte avec couvercle à télécharger sur le site.

