



Casier lettres

Matériel (non fourni)

Colle blanche, cire et élastiques

Présentation

Parois

A



Cloisons

B



Bords

C



Fond

D



➤ étape 1 - Cirage et colle

Cirer tous les éléments **A**, **B**, **C** et **D**.

Commencer par assembler les parois **A** et le fond **D**. Appliquer de la colle aux points de jonction.



Ajouter ensuite les cloisons **B**, au besoin, forcer un peu en ajustant au niveau de chaque creux. Appliquer de la colle aux points de jonction.



Vous pouvez finalement placer les bords **C** de la boîte en encollant toutes les zones de contact.



Laisser sécher quelques heures en maintenant les éléments à l'aide de plusieurs élastiques, et mettez bien sous presse, au minimum deux bouteilles d'eau pour maintenir en place les différentes pièces.

