



## Casier pour nomenclatures

Matériel (non fourni)

Colle blanche, cire et élastiques

Présentation

Parois

**A**



Cloisons

**B**



Bords

**C**



Fond

**D**



### ➤ étape 1 - Cirage et colle

Cirer tous les éléments **A**, **B**, **C** et **D**.

Commencer par assembler les parois **A** et le fond **D**. Appliquer de la colle aux points de jonction.



Ajouter ensuite les cloisons **B**, au besoin, forcer un peu en ajustant au niveau de chaque creux. Appliquer de la colle aux points de jonction.



Vous pouvez finalement placer les bords **C** de la boîte en encollant toutes les zones de contact.



Laisser sécher quelques heures en maintenant les éléments à l'aide d'élastiques, et mettez bien sous presse, au minimum deux bouteilles d'eau pour maintenir en place les différentes pièces.

