



Commode flèches

Matériel (non fourni)

Colle blanche, peinture, cire et élastiques

Présentation

Fond

A



Parois

B



Tiroir

C



x2

Boutons de préhension

D



x2

➤ étape 1 - Cirage et colle

Cirer tous les éléments **A**, **B**, et **C**.

Appliquer de la colle aux points de jonctions du fond **A** et des parois **B**.

Laisser sécher quelques heures en maintenant à l'aide d'un élastique (au besoin, mettre sous presse)

Pour l'assemblage des deux tiroirs **C**, suivre le modèle ci-dessous :



Laisser sécher quelques heures en maintenant à l'aide d'un élastique (au besoin, mettre sous presse)

Les cloisonnements des tiroirs peuvent être différents. Dans ce cas, bien présenter les éléments avant de coller.

Coller également les boutons de préhensions **D** à l'aide d'un élastique.

